



Vous pouvez vous connecter directement à un routeur Wi-Fi portable équipé d'une carte SIM (par exemple WFT402) et accéder directement à Internet à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez télécharger les applications les plus populaires et vous connecter à vos réseaux sociaux préférés : Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Vous pouvez faire des recherches sur la Toile avec Google et télécharger des films et des jeux vidéo. Vous pouvez suivre votre série préférée sur NETFLIX.

Avec l'application **Miracast** fournie, vous pouvez transférer directement des photos et des vidéos de votre smartphone sur le téléviseur et les regarder confortablement sur un écran beaucoup plus grand.

Prédisposés pour recevoir des Programmes Satellite **DVB-S2** ,
Terrestre **DVB-T2 HEVC** et via Câble **DVB-C**

Alimentation 12-24 volts provenant de la batterie et 230 Vac provenant du réseau électrique. Interrupteur ON-OFF

Télécommande avec deux touches supplémentaires pour piloter l'antenne satellite automatique Teleco

5000 chaînes satellites - 1000 chaînes TV

10 Listes de chaînes satellite préinstallées : Allemagne, France, Hollande, Belgique, Suisse, Italie, Autriche, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Croatie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie etc.